

加熱気化式加湿機


# 取扱説明書



形名

エイチ ブイ

# **HV-300**



お買いあげいただき、まことにありがとうござい ました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

で使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みく ださい。

この取扱説明書(保証書付)は、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

この製品は業務用には使用しないでください。

除菌イオンとは、プラズマクラスターイオン技術に よる空気浄化方式の名称です。

プラズマクラスターイオンおよびPlasmaclusterは シャープ株式会社の商標です。

# もくじ

ページ

必ずお読みください	<ul> <li>◆特長</li> <li>◆よくあるご質問</li> <li>◆加湿について</li> <li>◆水について</li> <li>◆フィルターについて</li> <li>●安全上のご注意</li> <li>安全使用に関する重要な内容です</li> <li>●加湿機を安全にお使いいただくために</li> </ul>	2 3 4 5
ご使用前に	● 各部のなまえとはたらき  ● 前 面 ● 背 面 ● 操作部  ● ご使用前の準備  ● 設置する ● タンクに水を入れる	8
使いかた	●使いかた  • 運転する  • 停止する  • タンクの水がなくなったときは  • いろいろな使いかた  • 除菌イオン単独運転  • 除菌イオン入/切  • 除菌イオンサイン点灯/消灯  • 切タイマー運転  • お知らせ音を消したい  • は2  12  13  13	10
お手入れ	●お手入れと収納  ●お手入れの手順  ●タンク・タンクキャップ  ●エアフィルター  ●本体  ●加湿フィルター  ●トレイ  ●収納  ●フィルター乾燥運転  18	14
困ったとき	<ul> <li>●仕様</li> <li>●別売品(加湿フィルター)</li> <li>●保証とアフターサービス</li> <li>●お客様ご相談窓口のご案内</li> <li>●故障かな? (こんなときは?)</li> </ul>	21

● 保証書

# 特長



# で清潔なうるおいをお届けします



## 除菌イオンで清潔加湿

- ●お部屋に浮遊するカビ菌を除去。カビが繁殖する際のカビ臭さを抑えます。
- ●空気中に飛び交うウイルスを除去します。
- ●空気中のアレル物質(ダニのふん・死がい) の作用をしっかりと抑えます。


※広島大学大学院 先端物質科学研究科 (浮遊するダニのふん・死がいについて) (財)石川県予防医学協会(浮遊カビ菌について) (社)北里研究所 北里研究所メディカルセンター病院 医療環境科学センター(浮遊ウイルスについて) アーヘン応用科学大学アートマン教授 (除去メカニズムの生化学的解明) (除菌方法:除菌イオンを空中に放出)

### 除菌イオン単独運転機能

除菌イオンのみ(加湿なし)運転をする 機能です。( \(\big(12 \lambda-\forall \rangle)\))

# フィルター乾燥で 収納も簡単!

フィルター乾燥機能で、加湿フィルターを 自然乾燥させる手間を省きます。 収納時や、長期間お使いにならないときに おすすめの機能です。( )18ページ>)



● フィルター乾燥運転をするときは、 タンク・トレイの水を捨ててください。



## 寝室のご使用に最適

水分を含ませた加湿フィルターに温風をあてて 加湿するハイブリッド加湿に加えて、ファンの 回転数を細かく制御して静音性・省エネ性を高 めています。




# よくあるご質問

● 加湿機をすでにお使いのお客様のご質問にお答えしました。

## 加湿について

【 蒸気(湯気)が見えないけど加湿してるの!?

水を沸とうさせて蒸気(湯気)を出す方式ではなく、 水分を含ませたフィルターに温風を当てて、湿った空 気を吹き出す方式なので、蒸気(湯気)は見えません。



○ 吹き出す風が冷たい!?

加湿空気


加湿フィルターに含まれる水が気化するときにお部屋の空気の熱をうばうため、 室温より低い風が吹き出します。お部屋の広さによっては、寒く感じることが あります。 (室温20℃のとき、吹き出す風の温度は約13℃です)

## 水について

▲ 水道水を使わないといけないの!?

A 水道水は塩素処理されており、雑菌が繁殖しにくいため、必ず 水道水をお使いください。

ミネラルウォーター・アルカリイオン水・井戸水・浄水器などの水を使用すると、カビや雑菌が繁殖しやすくなったり、水あかが多くなったりして、においがすることがあります。



## フィルターについて

□ 加湿フィルターのお手入れは?

吹き出す風がにおったり、加湿量(水の減りかた)が少なくなってきたときは、きれいな水ですすぎ洗いしてください。

においや汚れが取れにくい場合は、クエン酸・台所用合成洗剤(粉末)をお使いください。

716ページ〉

加湿フィルターの交換の目安

**9カ日** (1日約0時間/年円の担合) ◆ 品名:交換用加湿フィルター(1個)

約18カ月 (1日約8時間使用の場合) • 形名: HV-FW300

№ 加湿フィルターはどこで買えるの?

加湿フィルターは商品をお買いあげの販売店でご購入ください。 シャープサポートページからもご購入できます。

アドレス http://www.sharp.co.jp/support/humid\_con/

↓「部品・消耗品のご購入について」をご覧ください



# 安全上のご注意

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくために、いろいろな表示をしています。 内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

■「表示」を無視して、誤った取り扱いをすることに よって生じる内容を、次のように区分しています。

★警告「死亡や重傷を負うおそれがある内容」 を示しています。

★ 注意「けがや財産に損害を受けるおそれがある内容」を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分して説明しています。

0

「してはいけないこと」を表しています。

「しなければならないこと」を表しています。

## ⚠ 警告

火災や感電、けがを防ぐために

#### 電源コード・差込プラグ・コンセントは



● 交流100V以外では使わない。 日本以外では使わない。 (火災・感電・故障の原因)

電源コードを破損 したり、乱暴に扱 わない。



傷付ける・加工する・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・重い物を載せる・挟み込む・束ねるなどしない。(傷んだまま使用すると感電・火災の原因)

■電源コード・差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。

(感電・ショート・発火の原因)



必ず実施

● 差込プラグは、コンセントの奥までしっかり差し込む。

(感電・ショート・発煙・発火の原因)

● お手入れの際は、必ず差込プラグをコンセントから抜く。

ぬれた手で抜き差ししない。 (感電・けがの原因)

● 差込プラグのほこりなどは、定期的に取り除く。

(ほこりが溜まると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)

● 異常時(こげくさいにおいなど)は、 運転を停止して差込プラグを抜く。

(火災・感電の原因) 運転を停止して、お買いあげの販売 店、またはもよりのシャープお客様 ご相談窓口にご相談を。

#### で使用や取り扱い時は



● 異物を入れない。

吹出口や吸込口・すき間に、ピン・ 針金などの金属物など異物を入れ ない。

(感電や異常動作をしてけがの原因)

● お手入れに塩素系・酸性系の洗剤 を使用しない。

(洗剤から有毒ガスが発生し、健康を 害する原因)

● 改造はしない。修理技術者以外の 人は分解や修理をしない。

(火災・感電・けがの原因) 修理はお買いあげの販売店、または もよりのシャープお客様ご相談窓口 にご相談を。



● お茶や水などをこぼさない。水につけたり、水をかけたり、本体に直接水を入れたりしない。(本体内部に水が入り、感電・ショート・発火の原因)





●周囲の人が注意する。幼児の手の届く範囲では使用しない。(感電・けがの原因)

## 加湿機を安全にお使いいただくために

- 吸込口・吹出口をふさがない。 (変形や故障の原因)
- 湿度の高い所(約70%以上)で使用 しない。

(故障の原因)

● 加湿フィルターをはずしたまま使用 しない。

(加湿しなくなる・故障の原因)

お手入れを忘れずに。 (水あかなどが多量に付着すると、 誤動作や故障の原因) ● 凍結にご注意。

(故障の原因)

凍結のおそれがあるときはタンクと トレイの水を捨ててください。

●使わないときは水を捨てる。 (カビや雑菌が繁殖し悪臭の原因)使用しないときは、タンクととし、

使用しないときは、タンクとトレイ の水を捨ててください。

● 排水するときは、必ずトレイを引き 出してからおこなってください。

(感電・ショート・発火・故障の原因)





## △注 意

漏電やけがを防ぎ、家財などを守るために

#### 電源コード・差込プラグ・コンセントは



● 必ず差込プラグを持って抜く。差込プラグを抜くときは電源コードを持たずに、必ず先端の差込プラグを持って抜く。(感電・ショート・発火の原因)

● 使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く。 タンク・トレイの水は排水する。(絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因)



#### で使用や設置時は



● 不安定な場所に置かない。傾けたり、不安定な場所や高い所に 置かない。

(転倒すると水がこぼれる原因)

● 電化製品の上に置かない。 暖房機・テレビなどの電化製品の上 で使用しない。

(転倒すると感電・ショートの原因)

● トレイ内の水を飲まない、 飲ませない。

(体調不良の原因)



- ●加湿フィルターを、本機以外の 目的では絶対に使用しない。
- ●美術品や学術資料などの保存、 業務用などの特殊用途には使わ ない。

(保存品の品質低下の原因)

本体に乗らない。(けが・故障の原因)



●同じ場所で長時間で使用の場合は、 製品下部や床の周辺などの汚れに 注意する。

製品を移動して、床などもときどき 清掃してください。

● タンクおよびトレイの水は、毎日 新しい水道水と入れ替える。 本体内部は常に清潔を保つよう定期 的にお手入れする。

(お手入れせずにお使いになると、汚れや水あかにより、カビや雑菌が繁殖し悪臭の原因)

まれに体質によってはカビや雑菌に 対し過敏に反応し、健康を害するこ とがあります。

※この場合は医師にご相談ください。


移動時は、タンクを抜いて、本体 底面のとってを両手でしっかり持 ち水平に持ち運ぶ。

傾けたりゆすったり しないでください。 (水がこぼれて 床をぬらす 原因)




# 各部のなまえとはたらき


## 前面



## 背面



## 操作部



# ご使用前の準備

## 設置する

1

### 本体をお部屋の水平な場所に置く。

• 必ず安定した平らな台の上に置いてください。

2

差込プラグをコンセントに差し込む。

## 設置場所について


室温0~35℃でご使用ください。

テレビ・ラジオ・電波時計などから2m以上離す。……….

●テレビ・ラジオにノイズが 入ったり、電波時計が正し く時刻表示しない原因。

安定した平らな所に置く。

毛足の長いカーペットや ふとんなどの上に置くと、 転倒する原因。



直射日光の当たる所や、 暖房器具から少し離して 置く。

- 変形・安全装置誤作動の 原因。
- タンクより水があふれる 原因。
- センサーが誤動作する 原因。

カーテンや壁・家具などから離す。

シミ・変形の原因。


加湿量と湿度(強運転の場合)

■ 湿度や温度の条件によって加湿量が変わります

次のようなときは加湿量が少なくなります。

- 雨の日などの湿度が高いとき
- 室内の温度が低いとき など

(水が気化しにくいため、タンクの水の減りかたが少なくなります)



- 次のような場所では現在湿度表示と市販の湿度計が一致しない場合があります。
  - **エアコンや暖房器具の影響を受ける所・壁や窓際など**。 とくに窓際では温度が低くなると、外気温度との差で湿度を高く示す場合があります。
- 適用床面積について

「仕様」(19ページ)をお読みください。

● 室内の湿度ムラをなくすために

床付近と天井付近では温度・湿度が異なります。 サーキュレーター・エアコンなどを使って室内の空気を循環させてください。



## タンクに水を入れる

タンクふたをはずし、タンクを取り出す。

### タンクキャップをはずし、タンクに 水を入れる。


- 必ず水道水(飲用)を入れる。 3 ページ>
- ◆40℃以上のお湯や化学薬品・汚れた水・芳香 剤や洗剤などは入れないでください。本体やタンクの変形や故障の原因になります。

## タンクキャップを締める。

- しっかりと締めて、水もれがないことを確認 してください。
- タンクの周りについた水滴は、必ず拭き取ってください。

### タンクを本体に入れて、タンクふたを 取り付ける。

● タンクは落としたりせず、ゆっくりと本体に セットしてください。故障の原因になります。






- ◆本体に水をかけないでください。ショート・感電するおそれがあります。
- タンクに水を入れた直後にタンク表面に結露することがありますが、故障ではありません。
- トレイはしっかりと本体にセットしてください。確実にセットされていないと給水ランプが点滅し、加湿運転できない場合があります。

## 本体の移動のしかた

タンクを取りはずして、とって(本体底面) を両手で持ち、静かに運んでください。




- タンクを取りはずさないとトレイ内の水位が 上昇し、水がこぼれることがあります。
- トレイの中の水がこぼれるおそれがありますので、傾けたりゆすったりしないでください。
- ◆本体の内部にある転倒時運転停止装置の音(力 ラカラ音)がすることがありますが、異常では ありません。



# 使いかた

# 運転する



- 運転ランプが点灯し、運転を開始します。初めて電源を入れたときは、自動運転・除菌イオン運転「入」で運転します。
- 差込プラグを抜かないかぎり、運転「入」にすると前回の運転モードで再び運転します。 (切タイマーは記憶されません)
- 運転してから約1分間は、湿度表示ランプ(緑)が右の順序で点灯 します。(現在湿度を確認しています)





湿度が上がりすぎると、窓や押し入れなどが結露する おそれがあります。



初めてお使いになるときや、長期間保管後に お使いになるときなどは、運転開始後しばら くの間、加湿量が少ない場合があります。 (加湿フィルターに水が十分にしみ込むまで、 時間がかかります)

- 運転中トレイに水を供給するため、タンク内 に気泡が発生し、ポコポコと音がします。
- 運転時、本体の電気部品から「カチッ」という 音がしますが、異常ではありません。

# 停止する



すべてのランプが消えて運転を終了します。

本体内の温度上昇を防ぐため、運転終了後、送風ファンが約1分間回ります。送風ファンが完全に止まってから、 差込プラグを抜いてください。

● 長時間使用しないときは、差込プラグを抜いてください。 (運転「切」の状態でも、約0.4Wの電力を消費します)

## 加湿切換

加湿切換ボタンを押すたびに、運転表示ランプが次のように切り換わります。





## スピーディーに快適湿度にしたいとき

お部屋の湿度や室温の変化に応じて風量を切り換え、自動的に湿度コントロールをおこないます。

室温	設定湿度		
- 三畑	自動・省エネ	静音	
~18℃	65%	60%	
18℃~24℃	60%	55%	
24℃~	55%	50%	



#### 電気代を節約して快適湿度にしたいとき

ヒーターを使用せずに電気代を節約 しながら自動的に湿度コントロール をおこないます。

消費電力自動省エネ静音140~3.2W10~3.2W85~3.2W

ピッ

※ヒーターを使用しないため、自動運転と比較して湿度が上がりにくくなります。



#### 静かに快適湿度にしたいとき

運転音を抑えて、自動的に湿度コントロールをおこないます。(運転音約18dB~26dB) ※加湿量を抑えた運転のため、自動運転と比較して 湿度が上がりにくくなります。



#### 運転を連続でおこないたいとき

連続して加湿(強)運転をおこないます。

#### 「消灯」

### 除菌イオン単独運転をおこないます

(ピッ)

※除菌イオン「切 | のときは、選択できません。 **12** ページ >

### 湿度表示ランプ (お好みの湿度に設定することはできません)

#### 加湿運転のとき、現在湿度の目安を表示します。 (除菌イオン単独運転のときは表示しません)

● 同じ室内でも場所により湿度が異なります。 また、他の湿度計と精度が異なるため、 差が出ることがあります。

#### 現在湿度の目安・

高 …… 約65%以上

適湿……約40%以上~約65%未満

低 …… 約40%未満


## タンクの水がなくなったときは

- 「ピー, ピー・・・」音が約10秒間鳴り、給水ランプが点滅し、 加湿運転は自動的に停止します。 (湿度表示ランプおよび除菌イオンサインは消灯)
- タンクに水を入れて本体にセットすると、自動的に加湿 運転が始まります。

(お知らせ音を消したいときは「13ページ〉)




● タンクを取り出すときに、しずくが落ちる場合がありますので、トレイ内で十分にしずくを落としてから取り出してください。



# いろいろな使いかた

# 除菌イオン単独運転


**↑レイ・タンクの水を排水する** (15,17 ページ) 水が残っていると加湿します。



# 除菌イオン入/切

加湿運転中に

● 押すごとに除菌イオン運転の「入」「切」をくり返します。 -




● 除菌イオン単独運転時は操作できません。

# 除菌イオンサイン点灯/消灯

除菌イオンサインがまぶしいときに、消灯することができます。


**■**運転中に 「♥サイン を押す ● 押すごとに除菌イオンサインの「点灯」「消灯」をくり返します。



● 差込プラグを抜くと設定が解除され、除菌イオンサインは点灯 します。



## 切タイマー運転




設定時間が経過すると、自動的に運転を停止します。

- 切タイマーランプは運転時間の経過とともに、表示が変わります。
- 切タイマー時間を変えたいときは、切タイマーボタンを押してお好みの時間に合わせてください。
- 切タイマーを設定するときは、タンクの水量が半分以上あることを確認してください。 (水量が少ないと、タイマー設定時間より早く運転を停止する場合があります。)

# お知らせ音(給水時・お手入れ時)を消したい

夜、お休みになるときなど、「お知らせ音」が気になるときにお使いください。



- もう一度、1,2 の操作をすると、「ピッ」と音がして、お知らせ音を鳴らすことができます。
- 差込プラグを抜くと設定が解除されて、お知らせ音が鳴ります。

# お手入れと収納


#### ♠ 警告-

- お手入れのときは必ず差込プラグをコンセントから抜いてください。 (感電やけがの原因)
- ◆ 本体内部のお手入れに塩素系・酸性タイプの洗剤は使用しないでください。 (洗浄剤から有毒ガスが発生する原因)
- 使用中や使用直後は、お手入れしないでください。(感電やけがの原因)




## お手入れの手順 お手入れの際には水がこぼれる場合がありますので、洗面所や浴室などに本体を移動してください。 移動のしかた 9ページ

- ┫ 差込プラグを抜く
- **2** タンクを取り出し、 お手入れする。115 ページ)



●運転停止直後は、送風ファンが 止まるまで約1分間待って、差込 プラグを抜いてください。

**3** トレイを引き出し、 加湿フィルターと トレイをお手入れ する。〔16~17 <-=>>



- ●トレイはタンクを取り出さない と引き出せません。
- ◆ 水がこぼれる場合がありますので、トレイはゆっくりと引き出してください。
- ▲ エアフィルターをお手入れする。 15 ページン
- **5** 加湿フィルター・トレイ・タンク・タンクふた を取り付ける。
- ◆ トレイを取り付けるとき、電源 コードを挟み込まないように、 注意してください。

6 差込プラグをコンセント に差し込み、運転入/切 ボタンを押す。



- 7 リセットボタンを「ピッ」と音が するまで(約3秒間)押し続ける。
  - ●お手入れランプが 点灯している 場合は消灯します。



◆ お手入れランプが 点灯してい なくても、お手入れした後は、 リセットボタンを「ピッ」と音が するまで押してください。


## お手入れ時期のお知らせ

お手入れの時期の目安を、お手入れランプでお知らせします。

加湿時間が約240時間になると、「ピー、ピー」音が約10秒間鳴り、お手入れランプが点灯します。(お知らせ音を消したいときは 13ページン)



゚ピー, ピー



● お手入れが終了したら、必ずリセットボタンを「ピッ」と音がするまで(約3秒間)押し続けてください。 お手入れランプが点灯している場合は消灯します。




- お使いの環境によって汚れの度合いが異なりますので、こまめにお手入れしてください。 汚れたまま使用すると、故障の原因になります。
- 次のような場合は、お手入れランプが点灯していなくても、お手入れしてください。
  - 加湿フィルター・トレイ・タンクに、赤茶色や白色の不純物が溜まる。
  - エアフィルターにほこりが付着する。

## タンク・タンクキャップ 給水ごとに

タンクに少量の水を入れ、タンクキャップを 締めて、振り洗いし、排水する

洗剤をお使いのときは、薄めた台所用合成洗剤を使用してください。

(洗剤が残らないよう、しっかりすすいでください)




## エアフィルター 2週間に1回程度

本体側面のエアフィルターのほこりを 掃除機で吸い取る

汚れがひどいときは、水でつけ置き 洗いしてください。





## 本 本 1カ月に1回程度

#### 柔らかい布で拭き取る

落ちにくい汚れには台所用合成洗剤を薄めた液に浸した布で拭いてから、 洗剤が残らないように、固くしぼった布で拭き取ってください。



● 変質・変色防止のためガソリン・シンナー・ベンジン・アルカリ性洗剤 などで拭かないでください。 化学ぞうきんをご使用の場合は、その注意書に従ってください。



# お手入れと収納

## 加湿フィルター 2週間に1回程度

吹き出す風がにおったり加湿量(水の減りかた)が少なくなってきたときは、お手入れしてください。

加湿フィルターを水洗いする表面についた水あか・汚れなどを 洗い落とします。水を入れ替えて数回すすぎます。



● 加湿フィルターは力を加え て洗わないでください。 型くずれします。

**2** 加湿フィルターをトレイに 取り付ける



加湿フィルターには、前後・ 上下の方向性はありません。

水道水に含まれる不純物(カルシウムなど)のために、加湿フィルターの表面に白色や赤茶色の 固まりが付着することがありますが、異常ではありません。

#### このようなときは

#### においが取れにくい

¶ 水またはぬるま湯(約40℃以下)に、台所用合成 洗剤(粉末)を溶かしてつけ置き洗いをする。

#### つけ置き時間 約30~60分

台所用合成洗剤(粉末)

「花王: ワイドマジックリン®」など

**使用量** 水またはぬるま湯(約40℃以下)

1Lあたり約9g(キャップ 1/4 弱)

#### 水あか(白い固まり)が取れにくい

¶ 水またはぬるま湯(約40℃以下)に、クエン酸を溶かしてつけ置き洗いをする。

#### つけ置き時間 約2時間

「クエン酸」:薬局・薬店でお求めになれます。

使用量 水またはぬるま湯(約40℃以下) 1Lあたり約6g(大さじ ⅔ 杯)

**) すすぎ洗いをする**。 きれいな水を使用してください。

水を入れ替えて2~3回においがなくなるまでくり返します。

すすぎが不十分ですと、洗剤やクエン酸のにおい・本体の変形・変色の原因になります。

### それでもにおいがとれにくい場合

市販されている重曹を溶かして、約30分つけ置き洗いをして ください。つけ置き洗い後、十分にすすいでください。

| 使用量 | 水1Lあたり約60g(大さじ4杯)

### 加湿フィルターの交換時期の目安約18カ月(1日8時間運転の場合)

- 水質により、加湿フィルターの寿命は異なります。 次のような状態になった場合は18カ月以内でも 交換してください。
  - ・お手入れしても水あかやにおいが取れない。
  - ・変色(黒色・黄色)や汚れがひどい。
  - ・白色や赤茶色の固まりが加湿フィルター全面に付着した。
  - ・傷みや型くずれがひどい。
- 古い加湿フィルターは不燃物として廃棄してください。


• 品名:交換用加湿フィルター( ] 個)

• 形名: HV-FW300

※加湿フィルターは消耗品ですので、 保証期間中でも「有料」とさせてい ただきます。

### 

トレイの水が汚れたり、内面が水あかでぬるぬるしてきたときは、お手入れしてください。




## 汚れが取れにくいときは

台所用合成洗剤(粉末)を入れて溶かして、 そのまま約30分おく。

台所用合成洗剤(粉末)・「花王:ワイドマジックリン®」など。

(使用量) 水1Lあたり、約18g(キャップ1目盛)



### **↑** すすぎ洗いする。

きれいな水で2~3回、くり返します。 すすぎが不十分ですと、洗剤のにおい・本体の変形・変色・泡の発生などの原因になります。



- トレイは、タンクを取り出さないとはずれません。
- トレイを取り出すときは、ゆっくりと おこなってください。急に取り出すと、 トレイ内の水がこぼれる場合があります。
- ◆トレイは本体とのすき間がないように、しっかりと取り付けてください。確実にはまっていないと、運転しない場合があります。
- 指定以外の洗剤は使用しないでください。 変形・変色・割れ(水もれ)の原因になります。

※「ワイドマジックリン®」は、花王(株)の登録商標です。

# お手入れと収納

お手入れの際は必ず運転を停止し、 差込プラグをコンセントから抜い てください。

## 収 納

- 各部をお手入れした後、水分をよく拭き取り、十分に乾燥させる 加湿フィルターは、「陰干し」または、「フィルター乾燥運転」で乾燥させます。 フィルター乾燥運転すると乾燥時間を短縮できます。
- **取扱説明書といっしょに、湿気の少ない所で保管する** お買いあげ時の箱に入れるか、ポリ袋などで包んで保管してください。

## フィルター乾燥運転(加湿フィルターを乾燥させます)

- **■** タンク・トレイ・加湿フィルターのお手入れをして、トレイと加湿フィルターの水分をよく拭き取り、 元通り取り付ける。〔14~17ページ〉
- 加湿フィルターはよく振って、水気を取り除いてください。

2 [プイルター を押して、「フィルター乾燥] 運転をする。

「フィルター乾燥」ランプが点灯して、運転を 始めます。



トレイに水が残っている場合は、拭き取ってください。 水分が残ったまま保管する と、カビや臭気発生の原因 になります。

1時間後、「ピーッ」と音がして自動的に運転停止 します。(「フィルター乾燥」ランプ点滅)



3 対象 を押して、ランプの点滅を解除する。



●「フィルター乾燥」運転中に 「運転入/切」ボタンまたは、 「フィルター乾燥」ボタンを 押すと、「フィルター乾燥運転」が停止します。

4 「プロット」 を「ピッ」と音がするまで 3秒以上押し続ける。





#### フィルター乾燥運転ができない

- ●「フィルター乾燥」ランプと「給水」ランプが点滅し、「ピーピー」(10秒間)と音がする。 →タンクとトレイに水が残っています。水を抜いてください。
- ●「ピッピッピッ」と音がしてボタンを受付けない。
  - →加湿運転中です。運転を停止してからタンクとトレイの水を抜いて「フィルター乾燥」 ボタンを押してください。

形名			HV- 300	
電源			100V·50/60Hz 共用	
消費電力		強(ヒータ入)	140W	
		最小	約3.2W	
電気料金※1		強(ヒータ入)	約3.1円	
(1時間当り)		最小	約0.07円	
加湿量 ※2		強(ヒータ入)	約300mL/h	
(室温20℃/湿/	度30%)	最小	約70mL/h	
運転音		強	約38dB	
<b>产和日</b>		最小	約18dB	
連続加湿時間 ※3 (室温20℃/湿度30%) 強(ヒータ入)		強(ヒータ入)	約7時間	
適用床面積(目安) ※		木造和室	5畳(8m²)	
		プレハブ洋室	8畳(14m²)	
タイマー			2 · 4時間切タイマー	
タンク容	量		約2.1L	
電源コードの	長さ		約1.8m	
外形寸法			(幅)236mm×(奥行)236mm×(高さ)269mm	
製品質量			約3.0kg	
安全装置	高温安全装置 (サーモスタット)		●何らかの異常でファンが停止した場合や、加湿フィルター・エアフィルターのお手入れをせずに、使用を続けた場合は、高温異常を検知し運転を停止します。	
	室温異常検知装置 (ルームサーミスタ)		<ul><li>●吸込口の温度が約0℃以下になると、安全のため運転を停止します。</li></ul>	
	転倒時運転停止装置		● 本体が傾いたり振動や転倒などにより、運転を停止します。	

- 室温30℃で測定し、電力料金目安単価22円/kWh(税込)で計算しています。 室内の温度・湿度によって加湿量が変わります。 ・温度が高い、または湿度が低いほど加湿量が多くなる。
- **%2** 

  - ・温度が低い、または湿度が高いほど加湿量が少なくなる。
- 連続加湿時間は、タンク満水時より開始し、給水ランプが点滅するまでの時間です。 жз
- 適用床面積の目安は日本電機工業会規格(JEM1426)に基づき、プレハブ住宅洋室の場合を最大適用床面積とし、 木造和室の場合を最小面積としたものです。 ただし、壁・床の材質、部屋の構造、使用暖房器具などによって適用 床面積は異なりますので、お買いあげの販売店にご相談ください。
- 使用温度範囲 …… 室温0~35℃
- この製品は業務用ではありません。
- 本機は50Hz、60Hzいずれの地域でもで使用になれます。転居などにより電源周波数が変わっても、部品の取り替え や調整の必要はありません。

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。 印刷物付属品 ●取扱説明書(保証書付)(1部) This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

「加湿フィルター」は、お買いあげの販売店でご購入ください。 (価格については、販売店にお問い合わせください)

● 品名:交換用加湿フィルター(↑個)

● 形名: HV-FW300



# 保証とアフターサービス

### 修理を依頼されるときは「持込修理」

- 「故障かな?(こんなときは?)」([22~23ページ))を調べてください。
- **2** それでも異常があるときは使用をやめて、必ず差込プラグをコンセントから抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店にご連絡ください。



### 保証書(一体)

● **保証期間 … お買いあげの日から1年間です**。 保証期間中でも有料になることがありますので、 保証書をよくお読みください。

ただし加湿フィルターは消耗品ですので、 保証期間中でも「有料」とさせていただき ます。

#### 保証期間中

● 修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていた だきます。

## 保証期間が過ぎているときは

● 修理すれば使用できる場合には、ご希望により 有料で修理させていただきます。

### 補修用性能部品の保有期間

- 当社は加熱気化式加湿機の補修用性能部品を、 製品の製造打切後、6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 修理料金のしくみ

• 修理料金は、技術料・部品代などで構成されて います。

技術料	故障した製品を正常に修復するための 料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

### 便利メモ

お客様へ… お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日				販売店	吉名	
年	月	日	電話(	)	_	



#### 長期で使用の場合は商品の点検を! こんな症状はありませんか?

- 運転入/切ボタンを押しても、 運転しないときがある。
- コードやプラグが異常に熱く なる。
- こげくさいにおいがする。
- その他の異常や故障がある。

故障や事故の防止のため、使用を中止し差込プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。

なお、点検・修理に要する費用は 販売店に、ご相談ください。

●左記症状がなくても、お買いあげ後 3~4年程度たちましたら、安全の ため点検をおすすめします。点検 費用については、販売店にご相談 ください。

# お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、 お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。

FAX送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。



「よくあるご質問!「メールでのお問い合わせ」 などはホームページをご活用ください。



シャープサポートページ http://www.sharp.co.jp/support/



使用方法・お買い物相談 など

【お客様相談センター】

00

0120 - 078 - 178

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間 ●月曜~土曜:9:00~18:00 ●日曜·祝日: 9:00~17:00

(年末年始を除く)

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話	ファックス		
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993		
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72			

修理のご相談など

【修理相談センター】(沖縄地区を除く)



0570 - 02 - 4649

全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 携帯電話からもご利用いただけます。

受付時間 ●月曜~土曜: 9:00~20:00 ●日曜·祝日: 9:00~18:00

(年末年始を除く)

※「持込修理」「部品購入」をご希望の方は、下記の〈補足〉をご覧ください。

■〈PHS・IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄地区の方〉は…

	PHS/IP電話	ファックス	
東日本地区	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865	
西日本地区	06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221	
沖縄地区	「那覇サービスセンター」 098 - 861 - 0866 (月~金9:00~17:40)		

持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。

#### 地区別窓口

■受付時間 \*月曜~土曜:9:00~17:40(祝日など弊社休日を除く) [但し、沖縄地区] は……\*月曜~金曜: 9:00~17:40 (祝日など弊社休日を除く)

#### 北陸地区

沢 サービスセンター : 076 - 249 - 2434 〒921-8801 石川郡野々市町御経塚4-103

#### 近畿地区

- 都 サービスセンター : 075 672 2378 〒601-8102 京都市南区上鳥羽管田町48
- 阪 テクニカルセンター: 06 6794 5611 〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
- 阪 神 サービスセンター : 06 6422 0455 〒661-0981 尼崎市猪名寺3-2-10

#### 中国地区

島 サービスセンター : 082 - 874 - 8149 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4

#### 四国地区

松 サービスセンター : 087 - 823 - 4901 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8

#### 九州地区

**岡** サービスセンター : **092 - 572 - 4652** 〒812-0881 福岡市博多区井相田2-12-1

#### 沖縄地区

覇 サービスセンター : 098 - 861 - 0866 〒900-0002 那覇市曙2-10-1



#### 北海道地区

幌 サービスセンター : 011 - 641 - 4685 〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17

#### 東北地区

• 仙 台 サービスセンター : 022 - 288 - 9142 T984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27

#### 関東地区

- 宇都宮 サービスセンター : 028 637 1179 〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41
- さいたま サービスセンター : 048 666 7987 〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-107-2 ● 東東京 サービスセンター : 03 - 5692 - 7765
- 〒114-0013 東京都北区東田端2-13-17 摩 サービスセンター : 042 - 586 - 6059
- 〒191-0003 日野市日野台5-5-4 葉 サービスセンター : 047 - 368 - 4766
- 〒270-2231 松戸市稔台6-6-1 浜 サービスセンター : 045 - 753 - 4647 〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23

#### 東海地区

- 岡 サービスセンター : 054 344 5781 〒424-0067 静岡市清水区鳥坂1170-1
- 名古屋 サービスセンター : 052 332 2623 〒454-0011 名古屋市中川区山王3-5-5

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2008.04)

# 故障かな? (こんなときは?)

次のような場合は故障でないことがありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。なお、「保証とアフターサービス」については「20 ヘーーシン をご覧ください。

#### こんなとき

#### お調べください

#### 蒸気(湯気)が出ない

● この製品は、加湿フィルターに含ませた水を気化させる方式なので、 蒸気(湯気)は見えません。

#### 吹き出す風が冷たい

● 加湿フィルターで水が気化するときに熱がうばわれるため、吹き出す 風の温度は室温より低くなります。

#### 運転しない

(タンクの水が 減らない)



- 差込プラグがコンセントからはずれていませんか。■ 正しく接続してください。
- 自動運転・省エネ運転・静音運転時は、湿度コントロールをおこなうため、快適湿度になると加湿を停止します。(〔11 ページ〕)

#### 運転ランプが点滅している

(他のランプも同時に点滅 していることがあります) ● 「エラー表示」( 23ページ ) を確認してください。

#### タンクに水が入っているのに 「給水ランプ」が点滅する

- フロートが引っ掛かっていませんか。 ■ フロートの周りのごみを取り除いてください。(「17 ページン)
- ◆ トレイが本体に確実に入っていますか。「全」トレイを本体に確実に入れてください。([17 ページ))
- ◆ タンクが本体に確実にセットされていますか。「・タンクを本体に確実にセットしてください。(「・タ ベージン)

#### 湿度が上がらない



- 部屋が適用床面積より広すぎませんか。■ 仕様の適用床面積を目安にご使用ください。(∑19 ページ〉)
- 換気をしていませんか。

▶気状態・床や壁の状態(乾燥している)によっては、湿度が 上がりにくいことがあります。1~2週間様子を見て、湿度が 上がらないかをご確認ください。

#### 湿度が高くなっても運転が 止まらない

- ●「強」で運転していませんか。
  - 「自動」「省エネ」または「静音」運転でご使用ください。 ( / 11 ベージ > )
- 直射日光や暖房機の温風が、直接本体に当っていませんか。
   直射日光や暖房機の温風が当たらない所でご使用ください。 (∫8 ページ))

#### 現在湿度がいつも高い

- ◆ 北側にある部屋や、湿気がこもりやすい浴室などに近い部屋では、 湿度が高い場合があります。
  - 他の部屋で運転しても症状が変わらない場合は、お買いあげの 販売店または、もよりのシャープお客様ご相談窓口にご相談く ださい。(21ページ))

#### 「現在湿度」の表示と他の 湿度計の表示が違う

- 同じ部屋でも場所によって湿度差があるためです。
- 加湿機の湿度センサーと市販の湿度計では、精度や湿度の変化に対する応答の速さなどが異なります。(湿度表示は目安としてお使いください)

## 運転を停止したあと吹出口より風が出る

●運転「切」後、約1分間は本体内部の温度上昇を防止するため、送風 ファンが回ります。

#### こんなとき

#### **加湿量が低下してきた** ( タンクの水が減らなく ) なってきた

#### お調べください

- **エアフィルター(吸込口)にほこりが詰まっていませんか**。 ■ エアフィルターをお手入れしてください。(<u>15 ページ</u>)
- 加湿フィルターに水あかやごみが付着していませんか。 ■② 加湿フィルターをお手入れしてください。({16 ページ>)





- 加湿フィルターに水あかやごみが付着していませんか。 「全」加湿フィルターをお手入れしてください。(∫16ページ>)
- トレイが汚れていたり水が古くなっていませんか。トレイ・タンクをお手入れしてください。(∫15, 17 ページ>)
- 除菌イオン発生器で発生するオゾンの二オイがすることがありますが、 健康上、問題ありません。

#### 「ポコポコ」音

● タンクからトレイに水が供給されるとき、タンク内に空気が入る音です。

#### 音がする

「ジー」音

● 除菌イオンが発生するときの音で、異常ではありません。使用環境や、運転モードにより、音が大きく感じたり、聞こえにくく感じたりすることがありますが、除菌イオンの効果は変わりません。

#### フィルター乾燥運転が できない

(フィルター乾燥ランプと) (給水ランプが点滅

- **タンクとトレイに水が入っていませんか**。 **IS** タンクとトレイの水を抜いてください。( ∫**18** ページ >)
- 加湿運転中はフィルター乾燥運転はできません。( [18ページ > )

#### お知らせ音がしない

● 給水時、お手入れ時のお知らせ音を消していませんか。■ お知らせ音を鳴らすように設定してください。(13ページ)

#### エラー表示

くり返しエラー表示になるときは、お買いあげの販売店に連絡してください。



ランプ表示	エラー内容	処置方法
運転ランプ点滅	転倒時運転停止 装置異常	安定した平らな台の上に置き、運転入/切ボタンを 入れ直してください。
運転・自動ランプ点滅	温湿度センサー異常 (低温)	製品本体内の水が凍結しますので、室温がO℃以上 の部屋でご使用ください。
運転・静音ランプ点滅	温湿度センサー異常 (高温)	差込プラグを抜いて、約10秒以上あけてふたたび 差し込み、もう一度運転操作をおこなってください。
運転ランプ・他のランプ (「強」など)点滅	製品の故障です	差込プラグを抜いて、お買いあげの販売店に連絡 してください。

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



加熱気化式加湿機 [HV-300]

#### この製品は、こんなところがエコロジークラス。

グリーン材料 人や地球環境に配慮されたものを、できる限り使用。

- 省エネを実現するリニアハイブリッド加湿方式を採用。
- すべての基板に無鉛はんだを使用。

お電話をおかけになる前に

- もう一度「よくあるご質問」(3ページ)、「故障かな?」(22ページ)をご確認ください。
- 交換用加湿フィルター(別売品19ページ)はシャープサポートページからもご購入できます。


(アドレス http://www.sharp.co.jp/support/humid\_con/)



「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」 などはホームページをご活用ください。



シャープサポートページ http://www.sharp.co.jp/support/



00 0120 - 078 - 178

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は、 取扱説明書21ページをご覧ください。

受付 ●月曜~土曜:9:00~18:00 ●日曜・祝日:9:00~17:00 時間 (年末年始を除く)

## 修理のご相談など

【修理相談センター】(沖縄地区を除く)

0570 - 02 - 4649 全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。

■〈PHS・IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄地区の方〉は、 取扱説明書21ページをご覧ください。

受付 ●月曜〜土曜:9:00〜20:00 ●日曜・祝日:9:00~18:00 時間 (年末年始を除く)

プ株式会社 像・環境システム事業本部

〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

> Printed in China TINSJA097TDRZ 08J- ©N 1